Manual de instruções
Cartão de memória Micro SD MD 86049

Material fornecido

Verifique a integridade do material fornecido e informe-nos **num prazo de 14 dias após a compra**, caso o material fornecido não esteja completo. Recebeu juntamente com o pacote adquirido por si:

- 2 x cartões de memória Micro SD de 2 GB
- 2 x adaptador SD
- 2 bolsas
- Garantia
- Documentação

Pré-requisitos do sistema

- Entrada Ranhura para cartões Micro SD ou SD
- Sistema operativo Microsoft Windows® XP/Vista®

Indicações de segurança

Leia atentamente este capítulo e cumpra todas as indicações apresentadas. Desta forma, garantirá um funcionamento seguro e uma vida útil longa do seu **cartão de memória Micro SD**. Mantenha o manual de instruções sempre perto do computador e guarde-o bem para, em caso de transmissão, o poder entregar ao seu novo proprietário.
Entre em contacto com os nossos parceiros de assistência autorizados, caso tenha problemas com o cartão de memória.

Protecção de dados

Indicação
Efectue após cada actualização dos seus dados, cópias de segurança em dispositivos de memória externos (CD ou DVD).
A invocação de indemnizações por perdas de dados e danos consequentes daí resultantes está excluída.

Indicações de segurança

- Siga as instruções do manual do seu computador.
- Afaste o cartão de memória da **humidade** e evite **vibrações**, **pó**, **calor** e luz solar directa, de forma a **evitar** avarias no funcionamento.
- As crianças devem estar sob vigilância para garantir que não brincam com o cartão de memória. Se um cartão de memória for engolido inadvertidamente, procure imediatamente ajuda médica.
- Ao introduzir o cartão de memória Micro SD, preste atenção à posição de encaixe indicada na ranhura. Nunca introduza o cartão de memória na ranhura para cartões utilizando a força. Não dobre nem entorte o cartão de memória.
- Após um **transporte** efectue a primeira colocação em funcionamento apenas depois do cartão de memória se adaptar à temperatura ambiente. Em caso de oscilações fortes da temperatura e da humidade, pode formar-se humidade através de condensação, a qual pode causar um **curto-circuito eléctrico**. Guarde o cartão de memória na bolsa.

Compatibilidade electromagnética

- Na ligação, **as directivas** para a compatibilidade electromagnética (CEM) têm de **ser respeitadas**. Guarde pelo menos um metro de **distância** relativamente a **fontes de interferências** magnéticas e de elevada frequência e (TV, colunas, telemóveis, etc.), de forma a evitar interferências no funcionamento e perda de dados.
- O aparelho corresponde às exigências da directiva CEM 2004/108/CE.

Limpeza

Normalmente, a limpeza do cartão de memória não é necessária.

- Assegure-se que o cartão de memória não está sujo. Não utilize **quaisquer solventes** ou produtos de limpeza **corrosivos ou gasosos**. Limpe o exterior, se necessário, com um pano húmido.

Eliminação

Aparelho Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Informe-se sobre as possibilidades de uma eliminação correcta e ecológica.

Embalagem O seu aparelho encontra-se numa embalagem para protecção contra danos causados pelo transporte. As embalagens são fabricadas com materiais que podem ser eliminados de forma ecológica e que podem ser reciclados de forma adequada.

Colocação em funcionamento

Ligação

Retire o cartão de memória Micro SD da bolsa e coloque o cartão de memória na ranhura para cartões de memória Micro SD do seu computador, telemóvel, máquina fotográfica digital ou PDA.
Se quiser utilizar o cartão de memória Micro SD numa ranhura para cartões de memória SD, introduza primeiro o cartão de memória Micro SD no adaptador SD fornecido e este na ranhura para cartões SD.
O cartão de memória é detectado e o sistema operativo indica uma letra de drive livre.
Agora pode utilizar o cartão de memória como um disco rígido (copiar dados, apagar, etc.). O cartão de memória também pode ser apagado e utilizado para novos ficheiros.

Retirar o cartão de memória Micro SD

Antes de retirar o cartão de memória SD, certifique-se que não está a decorrer nenhuma transferência de dados. Caso contrário, pode perder os dados. Depois de retirar o cartão de memória Micro SD, guarde-o na bolsa fornecida.

Primeira ajuda em caso de anomalia

O cartão de memória Micro SD não é detectado:

- O cartão de memória está inserido correctamente?
- Verifique no gestor dispositivos do Windows®, se a ranhura para cartões de memória está bem activada. Caso necessário, active novamente a ranhura para cartões. Se utilizar o cartão de memória Micro SD num leitor de cartões através da porta USB no seu PC, verifique se a porta USB está activada correctamente.

Não podem ser lidos/escritos dados:

- Formatou o cartão de memória Micro SD noutro computador? Possivelmente, os diferentes formatos (FAT/NTFS) são incompatíveis. Proteja os dados e formate o cartão de memória Micro SD num formato compatível.

Necessita de mais algum tipo de apoio?

Caso as sugestões apresentadas nos capítulos acima não resolvam o seu problema, não hesite em contactar-nos. Seria bastante útil para nós, se nos disponibilizasse as seguintes informações:

- Como está configurado o seu computador?
- Quais os dispositivos periféricos adicionais que utiliza?
- Que mensagens surgem no ecrã?
- Qual o software que estava a utilizar quando ocorreu o erro?
- Quais os passos que já tomou para solucionar o problema?
- Se já tiver recebido um número de cliente, indique-nos esse número.

MEDION®

Medion Service Center
Visonic S.A.
c/ Miguel Faraday, 6
Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13
28906 Getafe, Madrid
Espanha
Hotline: 808 202 789
Fax: (+34) 91 460 4772
E-Mail: service-portugal@medion.com
www.medion.com/portugal/

Copyright © 2009, Todos os direitos reservados.
O Copyright pertence à empresa **MEDION®**.
Marca registada:
MS-DOS® e **Windows®** são marcas registadas da **Microsoft®**.
As restantes marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
Sujeito a alterações técnicas e ópticas assim como erros de impressão.